



EG6500CXS Guía Rápida de Encendido



A

Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B

Coloque aceite al motor y llene hasta la parte superior de la boquilla antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C

El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D

Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E

Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F

Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G

Procure no tener nada conectado a su generador

H

Gire la palanca de la válvula de combustible a ON

I

Coloque la palanca del estrangulador a la posición Cerrado

J

Coloque el interruptor de encendido a la posición ON

K

En el encendido de interruptor usted deberá girar este hasta la posición **START** para que el motor de su generador comience a funcionar

L

Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

M

Coloque la palanca del estrangulador a la posición Abierto

N

Para apagar el Generador, presione el interruptor de encendido a la posición OFF

O

Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición OFF

P

Emplee las ilustraciones de esta información para buscar e identificar los controles que se utilizan con más frecuencia